

1. Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Produkts und enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zur Verwendung.

Lesen Sie die Anleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Verwendung und Referenz auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Anleitung mit. Wenn Sie eine digitale Kopie der Anleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnung! Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise behinderte, ältere Personen mit Einschränkungen ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Dieses Produkt kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden.

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

3. Sicherheitshinweis für aufblasbare Produkte

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden:

Nur bestimmungsgemäß verwenden.

Das Produkt ist ausschließlich für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet (z. B. Dekoration, Lounge-Möbel, Werbeträger etc.). Nicht als Spiel- oder Sportgerät verwenden.

Nur auf geeignetem Untergrund aufstellen.

Achten Sie auf saubere, ebene Flächen ohne spitze Gegenstände, Kanten oder Hitzequellen.

Produkt nicht überfüllen.

Halten Sie den empfohlenen Luftdruck ein (0,2 bar, bzw. 2,9 psi). Übermäßiges auslassen kann zu Beschädigung führen.

Nicht ungesichert im aufgeblasenen Zustand stehen lassen.

Besonders im Außenbereich: Bei Wind oder anderen Wettereinflüssen muss das Produkt unbedingt mit zusätzlichem Gewicht oder Spannseilen gegen Kippen gesichert werden.

Von offenem Feuer und Hitzequellen fernhalten.

Das Material ist entzündlich bzw. kann sich bei großer Hitze verformen oder platzen.

Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht in der Nähe des Produktes aufhalten.

Kein Spielgerät! Umkippen möglich.

Strombetriebene Gebläse nur gemäß Anleitung betreiben. Achten Sie auf sichere Verkabelung und vermeiden Sie Feuchtigkeit in der Nähe der Elektronik.

Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen.

4. Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch – idealerweise ein Mikrofasertuch.

- Nutzen Sie nur handelsübliches Spülmittel mit ausreichend Wasser, unbedingt nachspülen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

- Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig an der Luft trocknen.

5. Aufbewahrung

- Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei max. 25 Grad Raumtemperatur

- Achten Sie darauf, dass die Säule vor der Einlagerung vollständig trocken ist.

- Die Säule darf keinesfalls länger als 2 Stunden feucht oder nass zusammengefaltet bleiben, da ansonsten Stockflecken entstehen können.

Die Warnhinweise und Sicherheitsinformationen des bestellten Artikels finden sich jeweils im Rahmen der Lieferung des konkreten Artikels.