

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSANFORDERUNGEN:

Sicherheitshinweise für den Aufbau und die Nutzung unseres modularen Rahmensystems

Die ordnungsgemäße Montage und Nutzung unseres modularen Rahmensystems ist essenziell für die Sicherheit aller Beteiligten. Die Missachtung dieser Hinweise kann zu Sach- und/oder Personenschäden führen.

1. Allgemeine Aufbauvorgaben

- Der Messestand darf ausschließlich nach den Vorgaben des Herstellers „Ayble GmbH“ aufgebaut und verwendet werden.
- Der Kunde ist verpflichtet, sich vor dem Aufbau mit den entsprechenden Anleitungen und Sicherheitshinweisen vertraut zu machen.
- Bei Unsicherheiten und/ oder Fragen zur korrekten Montage kann unser Kundenservice kontaktiert werden.

2. Stabilität und Konstruktion

- Freistehende Wände müssen immer mit den vorgesehenen Standfüßen gesichert werden.
- Einzelne Rahmen, die eine Wand stützen, dürfen nicht entfernt werden. Das System könnte ansonsten umkippen und zu einen Personenschaden oder Schaden am System führen..
- Die vom Hersteller angegebenen Belastungsgrenzen die in einen Rahmen gehängt werden dürfen von max. 30kg pro Rahmen sind strikt einzuhalten. Eine Überlastung kann zu strukturellen Schäden und/ oder Einsturz führen.

3. Sicherheit beim Aufbau und Betrieb

- Der Aufbau sollte stets von mindestens zwei Personen durchgeführt werden, insbesondere bei großen und/ oder schweren Bauteilen.
- Schweres Material darf nur von zwei Personen gemeinsam getragen werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Tragen geeigneter persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Arbeitshandschuhen und Sicherheitsschuhen, wird empfohlen, da einige Bauteile scharfe Kanten aufweisen können und/ oder schwer sind.
- Elektrische Geräte und Zubehör dürfen ausschließlich gemäß den Herstellerangaben verwendet werden.
- Beschädigte elektrische Geräte und/oder Kabel dürfen nicht benutzt werden. Der Kunde ist verpflichtet, diese umgehend aus dem Betrieb zu nehmen.

4. Umweltbedingungen (Wind & Wasser)

- Unser modulares Rahmensystem ist für den indoor-Einsatz konzipiert.
- Die Nutzung im Außenbereich ist nicht vorgesehen. Insbesondere Wind und/oder Wassereinwirkung können die Stabilität und Sicherheit des Systems erheblich beeinträchtigen.

5. Brandschutz & Fluchtwege

- Die Aufbauten dürfen keine Fluchtwege blockieren und/oder den Zugang zu Feuerlöscheinrichtungen behindern.
- Der Einsatz offener Flammen und/oder nicht zugelassener elektrischer Geräte ist untersagt.
- Alle unsere Elemente erfüllen mindestens die Brandschutzanforderung B1 (schwer entflammbar) gemäß DIN 4102.
- Der Kunde ist verpflichtet, sich über weitere brandschutztechnische Vorgaben der jeweiligen Messeveranstalter zu informieren und diese einzuhalten.

6. Wartung & Kontrolle

- Der Messestand ist vor, während und nach der Nutzung regelmäßig auf Stabilität und/oder mögliche Schäden zu überprüfen.
- Lockere Verbindungen und/oder beschädigte Bauteile müssen umgehend nachgezogen und/oder ausgetauscht werden.
- Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für eine sachgemäße Montage, Überprüfung auf Schäden und die sichere Nutzung des Systems.

7. Lagerung

- Die Bauteile des Systems müssen trocken und sauber gelagert werden, um Schäden durch Feuchtigkeit, Schmutz oder Temperaturschwankungen zu vermeiden.
- Paneele und andere flächige Elemente sind so zu lagern, dass sie nicht verbiegen und keinem anhaltenden Druck ausgesetzt sind.
- Statische Belastungen durch unsachgemäße Stapelung sind zu vermeiden, um Verformungen oder Beschädigungen zu verhindern.
- Der Kunde ist verpflichtet, geeignete Lagerbedingungen sicherzustellen, um die Funktionalität und Lebensdauer des Systems zu erhalten.

8. Entsorgung & Recycling

- Beschädigte und/oder nicht mehr verwendbare Bauteile des Systems sind fachgerecht zu entsorgen.
- Der Kunde ist verpflichtet, alle geltenden Umwelt- und Entsorgungsvorschriften einzuhalten.
- Falls eine Rücknahme und/oder ein Recycling durch den Hersteller möglich ist, kann der Kunde dies vorab erfragen.

9. Verbot von Fremdteilen oder Modifikationen

- Die Verwendung nicht vom Hersteller freigegebener Bauteile, Zubehörteile und/oder Modifikationen am System ist ausdrücklich untersagt.
- Der Kunde ist verpflichtet, ausschließlich Originalteile des Herstellers zu verwenden, um die Sicherheit und Stabilität des Systems zu gewährleisten.

Die Warnhinweise und Sicherheitsinformationen des bestellten Artikels finden sich jeweils im Rahmen der Lieferung des konkreten Artikels.